

SRS Supplemental Restraint System (Stuurkussen)

- 1 Accu
- 2 Startslot
- 3 4-polige aansluiting in instrumentenpaneel
- 10 Dynamo
- 11/1-26 Zekeringen
- 12 12-polige aansluiting in instrumentenpaneel
- 29 Plus-aansluitstuk
- 31 Massarail in relaiscentrale
- 98 Controlelampje SRS
- 513 Starter SRS bestuurdersstoel
- 514 Starter SRS passagiersstoel
- 928 Botsingssensor incl. eenheid voor reserve-energie (onder bestuurdersstoel)
- 929 Stuurmodule
- 931 Veiligheids-circuit Air Bag
- 932 Test-aansluiting Air Bag

- A Stekerverbinding linker A-stijl
- B Stekerverbinding linker wielkuip
- C Stekerverbinding bij relaiscentrale
- D Stekerverbinding bij relaiscentrale
- E Stekerverbinding onder stuur
- F Contactschijf
- G Massa-aansluiting rechter A-stijl
- H Massapunt bij botsingssensor
- Soldeerplaats

