

Alarme antivol

- | | |
|--|---|
| 1 Batterie | 516 Relais, alarme antivol |
| 2 Contact-démarrage | 517 Relais, blocage de démarrage d'alarme antivol |
| 9 Démarreur | 518 Avertisseur, alarme antivol |
| 11 Boîtier à fusibles dans centrale électrique | 519 Unité de commande, alarme antivol |
| 25 Plafonnier | 520 Interrupteur, alarme antivol |
| 29 Bloc de connexion positif | 521 Interrupteur magnétique, alarme antivol |
| 71 Contacteur de blocage de démarrage, boîte automatique | |
| 72 Contact sur porte conducteur | A Bloc de connexion pied d'avant gauche |
| 73 Contact sur porte passager | B Bloc de connexion pied d'avant gauche |
| 116 Rappel de ceintures, USA | |

