

SRS Système de Retenue Supplémentaire (Coussin d'impact au volant)

- 1 Batterie
- 2 Contact-démarrage
- 3/3 Connexion 3 bornes au tableau de bord
- 10 Alternateur
- 11/1-26 Fusibles
- 12/2 Connexion 12 bornes au tableau de bord.
- 29 Bloc de connexion positif
- 31 Barrette de masse dans centrale électrique
- 98 Lampe indicatrice SRS
- 513 Module d'allumage pour siège de conducteur
- 514 Module d'allumage pour siège de passager
- 928 Capteur d'impact, y compris ensemble énergétique (sous siège de conducteur)
- 929 Module de volant
- 931 Circuit de sécurité
- 932 Prise de contrôle

- A Bloc de connexion pied d'avant gauche
- B Bloc de connexion passage de roue gauche
- C Bloc de connexion près centrale électrique
- D Bloc de connexion près centrale électrique
- E Bloc de connexion sous volant
- F Galet de contact
- G Masse près centrale électrique

