

# Tendeur de ceinture

- 2 Contact-démarrage
- 11 Boîtier à fusibles
- 29 Bloc de connexion positif
- 512 Tendeur de ceinture
- 513 Module d'allumage pour ceinture de conducteur
- 514 Module d'allumage pour ceinture de passager
- 515 Unité de commande

