

SRS Système de Retenue Supplémentaire (Coussin d'impact au volant)

- 1 Batterie
- 2 Contact-démarrage
- 3 Bloc de connexion à 4 bornes dans tableau de bord
- 10 Alternateur
- 11/1-26 Fusibles
- 12 Bloc de connexion à 12 bornes dans tableau de bord
- 29 Bloc de connexion positif
- 31 Barrette de liaison à la masse dans centrale électrique
- 98 Lampe indicatrice SRS
- 513 Module d'allumage ceinture conducteur
- 514 Module d'allumage ceinture passager
- 928 Capteur de collision (sous siège conducteur)
- 929 Module volant
- 930 Bloc d'alimentation de réserve
- 931 Circuit lampe SRS
- 932 Prise de contrôle centrale électrique

- A Bloc de connexion pied d'avant gauche
- B Bloc de connexion passage de roue gauche
- C Bloc de connexion centrale électrique
- D Bloc de connexion centrale électrique
- E Bloc de connexion sous volant
- F Galet de contact moyen de volant
- G Masse pied d'avant droit
- H Masse capteur de collision
- o Point de soudage

