Clignotants et signalisation détresse, 240/260

Fusible N° 9

Aucune autre fonction

Fusible N° 13

Relais d'injection de carburant (moteur E)
Témoin de ceintures de sécurité
Tableau de bord
Système de préchauffage (diesel)

A Interrupteur de contact
B Liaison au tableau de bord
C Relais de clignotants
D Boîtier à fusibles
E Commande de clignotants
F Interrupteur de signalisation détresse
G Clignotants arrière
H Clignotants avant

Signalisation détresse en fonction

Clignotant G en circuit

Clignotant D en circuit

129799