


Ontsteking 240, zonder contactpunten




- A Regelaar
- B Bobine met voorschakelweerstand
- C Contactslot
- D Stroomverdeler met impulsgever
- E Zekeringenkastje

Zekering nr 12

Achteruitrijlichten
Elektrisch verwarmde bestuurdersstoel
Airconditioning
Relais, raammechanismen

De stroom loopt door de regelaar en de bobine wordt opgeladen



De regelaar verbreekt de stroom en de bobine wordt ontladen

