

Hoe de bedradingsschema's

Maak gebruik van de inhoudsopgave om het voor u interessante elektrische component te vinden. Laten wij als voorbeeld nemen: u wilt de aanjaer controleren. De inhoudsopgave geeft de aanjaer aan op blz. 38.

Hier kunt u zien hoe deze componenten onderling verbonden zijn en de aansluitingen van de bedrading.

Naam van de hoofdcomponenten

Om het diagnosestellen te vereenvoudigen, hebben wij aangegeven waar een zekering op meer dan één circuit betrekking heeft.


Voorbeeld: De kachelaanjager werkt niet.

Wanneer de claxon **wel werkt**, is het duidelijk dat de fout moet worden gezocht in of na het zekeringenkastje.

Wanneer de claxon **niet werkt**, moet de fout worden gezocht tussen de batterij en het zekeringenkastje.

De doorsnede van de kabels is gegeven in mm² en hun kleur is vast te stellen aan de hand van de volgende lettercodering:

SB	—	zwart	BR	—	bruin
GR	—	grijs	Y	—	geel
W	—	wit	BL	—	blauw
R	—	rood	GN	—	groen



Stroomrichting bij verschillende bedrijfsstanden.