


Overdrive




- A Zekeringenkastje
- B Contactslot
- C Relais, overdrive
- D Controlelampje, aansluitingen instrumenten
- E Schakelaar op versnellingsbak
- F Bedieningsmagneet met diode
- G Schakelaar, overdrive


Zekering nr 11

Elektrische achterruitverwarming

Overdrive ingeschakeld bij hoogste versnelling



Terugschakelen uit hoogste versnelling, overdrive wordt automatisch uitgeschakeld



Overdrive uitschakelen, hoogste versnelling ingeschakeld

