



# Cruise Control, werkingschema



## Snelheid instellen

Schakelaar in stand ON.  
Knop Set Speed ingedrukt.



## Ingestelde snelheid aanhouden

Schakelaar in stand ON.  
(Snelheid hoger dan 49 km/uur en  
rem- en/of koppelingspedaal niet  
ingedrukt.)