

# LH-Jetronic 2.2 (B280F)

|                                     |                                     |
|-------------------------------------|-------------------------------------|
| 1 Accu                              | 210 Tankpomp                        |
| 2 Startslot                         | 211 Brandstofpomp                   |
| 11 Zekeringenkastje                 | 217 Regeleenheid LH-Jetronic        |
| 29 Plus-aansluitstuk                | 219 Testpunt Lambda-sonde           |
| 31 Massarail in centrale verdeeldoo | 220 Testpunt CIS-systeem            |
| 84 Watertemperatuurgever            | 260 Regeleenheid ontstekingssysteem |
| 135 Relais brandstofinspuiting      | 284 Luchtmassameter                 |
| 187 Lambda-sonde                    | 361-366 Injectoren                  |
| 196 Luchtklep CIS                   | 464 Relais radio-ontstoring         |
| 198 Smoorklepachelaar               | 886 Doorverbinding                  |

|   |                                          |
|---|------------------------------------------|
| A | Stekerverbinding rechter A-stijl         |
| B | Stekerverbinding linker A-stijl          |
| C | Stekerverbinding rechter wielkuip        |
| D | Stekerverbinding linker wielkuip         |
| E | Stekerverbinding rechter A-stijl         |
| F | Stekerverbinding linker A-stijl          |
| G | Stekerverbinding rechter wielkuip        |
| H | Massapunt op inlaatspruitstuk            |
| J | Massapunt in bagageruimte                |
| K | Stekerverbinding op schutbord            |
| L | Stekerverbinding bij centrale verdeeldoo |
| M | Massapunt rechter A-stijl                |
| N | Massapunt rechter voorscherm             |
| O | Stekerverbinding in bagageruimte         |
| P | Massapunt op motor                       |
| S | Stekerverbinding op schutbord            |
| T | Stekerverbinding linker wielkuip         |
| ○ | Soldeerplaats                            |

