

Ontstekingsysteem EZ 116K (B230FT)

- 1 Accu
- 2 Startslot
- 4 Bobine
- 5 Stroomverdeler
- 6 Bougie
- 11 Zekeringenkastje
- 12 Aansluiting instrument, 12-polig
- 29 Plus-aansluitstuk
- 31 Massarail in centrale verdeeldoos
- 84 Watertemperatuurgever
- 198 Smoorklepschakelaar
- 218 Pingelvoeler
- 260 Regeleenheid ontstekingsysteem
- 276 Omvormer EGR (Alleen USA Californië)
- 280 Temperatuurgever EGR
- 413 Impulsgever EGR
- 419 Eindtrap ontstekingsysteem
- 472 Regeleenheid brandstofsysteem
- 482 Test-aansluiting (zelfdiagnose)

- A Stekerverbinding rechter A-stijl
- B Stekerverbinding linker A-stijl
- C Stekerverbinding linker wielkuip
- D Massapunt op inlaatspruitstuk
- E Stekerverbinding bij schutbord
- F Stekerverbinding linker wielkuip
- G Stekerverbinding rechter wielkuip
- H Stekerverbinding linker wielkuip, 2-polig vocht-dicht
- Soldeerplaats

