

ABS Remsysteem

- 2 Startslot
- 3 Aansluiting instrument, 4-polig
- 10 Dynamo met spanningsregelaar
- 11 Zekeringenkastje
- 12 Aansluiting instrument, 12-polig
- 29 Plus-aansluitstuk
- 66 Remlichtschakelaar
- 100 Waarschuwingslampje defect remcircuit
- 107 Controlelampje ABS
- 115 Waarschuwingssysteem defecte gloeilamp
- 180 Geveer snelheidsmeter en ABS
- 252 Regeleenheid ABS
- 253 Hydraulische eenheid
- 254 Defectbeveiliging ABS
- 256 Geveer ABS, links voor
- 257 Geveer ABS, rechts voor
- 378 Massapunt linker A-stijl
- 384 Geveer remvloeistofpeil

- C Massapunt rechter voorscherm
- D Relais elektromagnetische kleppen
- E Relais pompmotor
- F Stekerverbinding hydraulische eenheid
- G Elektromagnetische klep, links voor

- H Elektromagnetische klep, rechts voor
- I Elektromagnetische klep, achter
- J Stekerverbinding linker wielkuip
- K Stekerverbinding linker A-stijl
- L Stekerverbinding in bagageruimte
- M Pompmotor
- N Stekerverbinding rechter wielkuip
- P Stekerverbinding linker wielkuip
- Q Stekerverbinding linker A-stijl
- S Stekerverbinding linker A-stijl, 2-polig
- T Stekerverbinding rechter A-stijl
- V Massapunt linker voorscherm
- Soldeerplaats

- = spanningloos
- = massa-aansluiting
- = installatiespanning
- = spanning lager dan installatiespanning
- = afgeschermd draad

Motor loopt, auto rijdt

