

SRS Supplemental Restraint System (Stuurkussen)

- 1 Accu
- 2 Startslot
- 3 Aansluiting instrument, 4-polig
- 10 Dynamo
- 11 Zekeringenkastje
- 12 Aansluiting instrument, 12-polig
- 29 Plus-aansluitstuk
- 31 Massarail in centrale verdeeldoos
- 98 Controlelampje SRS
- 513 Starter SRS bestuurdersstoel
- 514 Starter SRS passagiersstoel
- 928 Botsingssensor (onder bestuurdersstoel)
- 929 Stuurmoduul
- 930 Eenheid reserve-energie
- 931 Circuit SRS-contrôlelampje
- 932 Test-aansluiting bij centrale verdeeldoos

- A Stekerverbinding linker A-stijl
- B Stekerverbinding linker wielkuip
- C Stekerverbinding bij centrale verdeeldoos
- D Stekerverbinding bij centrale verdeeldoos
- E Stekerverbinding onder stuur
- F Contactschijf in stuurnaaf
- G Massapunt rechter A-stijl
- H Massapunt bij botsingssensor
- Soldeerplaats

