

Autogordelspanner

- 1 Accu
- 2 Startslot
- 11 Centrale verdeeldoos
- 29 Plus-aansluitstuk

- 512 Botsingssensor
- 513 Starter SRS bestuurdersgordel
- 514 Starter SRS passagiersgordel
- 515 Controle-eenheid

- A Stekerverbinding bij centrale verdeeldoos
- B Massapunt bij parkeerremsteun
- Soldeerplaats

