

AVANT-PROPOS

Les schémas électriques présentés dans ce Manuel de Service ont été conçus de manière à faciliter au maximum l'examen comme les travaux de réparation du système électrique. Le schéma électrique complet conventionnel est sectionné en un certain nombre de schémas partiels, chacun traitant séparément d'une fonction électrique spéciale. Chacune de ces fonctions électriques sera présentée sur une

double page où sont indiqués le couplage intérieur comme extérieur des organes, ainsi que l'emplacement de ces derniers dans la voiture. En outre, même la disposition des câbles électriques dans la voiture et le sens de passage du courant sur l'organe en position de fonctionnement y sont représentés. Tournez la page en face et vous verrez une première explication de ce nouveau mode de présentation.

TABLES DES MATIERES

	Double page
Fusibles, affectation et renvoi aux doubles pages	0
Mode d'emploi des schémas	1
Groupe 23 Injection de carburant, 240	2
Injection de carburant, 260	3
Groupe 32 Alimentation en courant électrique, 240/260	4
Groupe 33 Système de démarrage, 240/260	5
Système de préchauffage, 240 Diesel	6
Groupe 34 Système d'allumage sans rupteur, 240	7
Système d'allumage avec contacts de rupteur, 240	8
Système d'allumage sans rupteur, 260	9
Groupe 35 Eclairage route-code, 240/260	10
Feux de position, feux AR et éclairage de plaque d'immatriculation, 240	11
Feux de position, feux AR et éclairage de plaque d'immatriculation, 260	12
Feux de position, feux AR et éclairage de plaque d'immatriculation, 245/265	13
Feux de circulation, 240/260	14
Feux de stop, 240	15
Feux de stop, 260	16
Feux de stop 245/265	17
Phares de recul, boîte manuelle, 240	18
Phares de recul, boîte automatique, 240	19
Phares de recul, boîte manuelle, 260	20
Phares de recul, boîte automatique, 260	21
Phares de recul, boîte manuelle, 245/265	22
Phares de recul, boîte automatique, 245/265	23
Eclairage d'instruments et de commandes, 240/260	24
Eclairage de vide-poches, 240/260	25
Plafonnier, 240/260	26
Plafonnier AR, 245/265	27
Eclairage de compartiment moteur et de coffre à bagages, 240/260	28
Antibrouillard AR, 240	29
Antibrouillard AR, 260	30
Antibrouillard AR, 245/265	31
Groupe 36 Clignotants et signalisation détresse, 240/260	32
Clignotants et signalisation détresse, 245/265	33
Avertisseur, 240/260	34
Essuie-vitre et lave-vitre, 240/260	35—36
Essuie-projecteurs et lave-projecteurs, 240/260	37
Essuie-projecteurs et lave-projecteurs, 240 GT	38
Essuie-vitre et lave-vitre AR, 245/265 avec relais à intermittence	39
Essuie-vitre et lave-vitre AR, 245/265 sans relais à intermittence	40
Allume-cigarettes, 240/260	41
Répétiteur acoustique, 240/260	42
Groupe 38 Témoin de filaments d'éclairage, 240/260	43
Témoin de ceintures de sécurité, 240/260	44
Tableau de bord (avec indicateurs de température et de carburant, ainsi que compte-tours), 240/260	45
Montre, 240/260	46
Groupe 43 Surmultiplicateur, 240/260	47
Groupe 83 Lève-vitres électriques, 2 portes, 240/260	48
Lève-vitres électriques, 4 portes, 240/260	49
Groupe 84 Lunette AR chauffante, 240/260	50
Rétroviseurs électriques, 240/260	51
Groupe 85 Siège de conducteur chauffant, 240/260	52
Siège de passager chauffant, 262C	53
Groupe 87 Ventilateur de chauffage, système standard, 240/260	54
Ventilateur de chauffage, système combiné, 240/260	55
Installation d'air conditionné, 240/260	56
Tempomat (marche à vitesse constante), 240/260	57—58
Schéma électrique complet, 240/260	59
Répertoire alphabétique	60

N° de commande: TP 30199/1