


Injection de carburant, 240

- A Détecteur thermique de temps
- B Prépompe
- C Bloc de connexion
- D Bloc de connexion
- D₁ Condensateur
- E Démarreur
- F Interrupteur de contact
- G Pompe à carburant
- H Boîtier à fusibles
- J Relais électronique de pompe
- K Régulateur de pression de commande
- L Injecteur de démarrage à froid
- M Unité de commande, système d'allumage
- N Allumeur
- O Tiroir d'air additionnel
- P Bobine d'allumage




Fusible N° 5
Aucune autre fonction

Fusible N° 7
Aucune autre fonction

Fusible N° 13
Clignotants
Témoin de ceintures de sécurité
Tableau de bord

Calage du moteur
(contact mis, mais moteur ne tournant pas)



Démarrage du moteur froid

Démarrage du moteur chaud

Moteur tournant

