



Systeme de demarrage, 240/260



- A Bobine d'allumage
- B Connexion de contacteur de démarrage
- C Interrupteur de contact
- D Démarreur
- E 1 Bloc de connexion (boîte manuelle)
2 Bloc de connexion (boîte automatique)
- G Contacteur de blocage de démarrage (boîte automatique)

Solénoïde mettant le pignon de lancement en prise avec la couronne dentée



Pignon de lancement en prise, fermeture des contacts et démarreur commençant à tourner

