


# Système d'allumage avec contacts de rupteur, 240




- A Bobine d'allumage
- B Interrupteur de contact
- C Allumeur
- D Boîtier à fusibles
- E Résistance de protection

## Fusible N° 12

- Phares de recul
- Siège de conducteur chauffant
- Installation d'air conditionné
- Relais de lève-vitres

Contacts de rupteur fermés charge de la bobine



Contacts de rupteur ouverts, circuit coupé et décharge de la bobine

