


# Phares de recul, boîte automatique, 240



- A Boîtier à fusibles
- B Interrupteur de contact
- C Bloc de connexion
- D Contacteur de phares de recul
- E Phares de recul

**Fusible N° 12**  
 Relais de lève-vitres (électriques)  
 Siège de conducteur chauffant  
 Installation d'air conditionné

Levier sélecteur en position "R",  
 contact mis

