


# Phares de recul, boîte automatique, 260



- A Boîtier à fusibles
- B Interrupteur de contact
- C Bloc de connexion
- D Contacteur de phares de recul
- E Phares de recul

## Fusible N° 12

Relais de lève-vitres (électriques)  
Siège de conducteur chauffant  
Installation d'air conditionné

Levier sélecteur en position "R",  
contact mis

