


# Lève-vitres électriques, 2 portes, 240/260



- A Interrupteur de contact
- B Commande de lève-vitre D
- C Moteur de lève-vitres
- D Boîtier à fusibles
- E Commande de lève-vitre G
- F Relais


## Fusible N° 10

Aucune autre fonction

## Fusible N° 12

Phares de recul  
Siège de conducteur chauffant  
Installation d'air conditionné

Vitre latérale G fermée



Vitre latérale G ouverte

