



# Ventilateur de chauffage, système standard, 240/260




- A Boîtier à fusibles
- B Interrupteur de contact
- C Ventilateur
- D Commande de ventilateur

Fusible N° 3  
Aucune autre fonction

Ventilateur en 1ère vitesse



Ventilateur en 2ème vitesse



Ventilateur en 3ème vitesse

