

LH-Jetronic 2.2 (B280 E/F)

- | | | |
|---|--|--|
| 1 Batterie | 210 Prépompe | A Bloc de connexion pied d'avent droit |
| 2 Contact-démarrage | 211 Pompe à carburant | B Bloc de connexion pied d'avent gauche |
| 3 Bobine d'allumage | 217 Unité de commande LH-Jetronic | C Bloc de connexion passage de roue droite |
| 4 Bloc de connexion positif | 219 Prise de contrôle sonde Lambda | D Bloc de connexion passage de roue gauche |
| 11/1-35 Fusibles | 220 Prise de contrôle système CIS (LDR) | E Bloc de connexion pied d'avent gauche |
| 29 Bloc de connexion positif | 260 Unité de commande système d'allumage | F Bloc de connexion passage de roue gauche |
| 31 Barrette de connexion dans centrale électrique | 284 Débitmètre massique d'air | H Masse tubulure d'admission |
| 84 Sonde de température d'eau | 361-364 Injecteurs | J Masse coffre à bagages |
| 135 Relais d'injection de carburant | 464 Relais d'antiparasitage radio | K Bloc de connexion tablier |
| 187 Sonde Lambda | 886 Shunt | L Bloc de connexion près centrale électrique |
| 196 Valve de ralenti | | M Masse pied d'avent droit |
| 198 Interrupteur de papillon | | N Masse aile AV droite |
| 202 Commandes de climatisation | | O Bloc de connexion coffre à bagages |
| | | P Masse moteur |
| | | ○ Point de soudage |

