

LH-Jetronic 2.2 (B 280 F)

- | | |
|--|--|
| 1 Batterie | 210 Prépompe |
| 2 Contact-démarrage | 211 Pompe à carburant |
| 11/1-26 Fusibles | 217 Unité de commande LH-Jetronic |
| 29 Bloc de connexion positif | 219 Point de contrôle sonde Lambda |
| 31 Barrette de liaison à la masse dans centrale électrique | 220 Point de contrôle système LDR |
| 84 Sonde de température d'eau | 260 Unité de commande système d'allumage |
| 135 Relais injection de carburant | 284 Débitmètre massique d'air |
| 187 Sonde Lambda | 361-366 Injecteurs |
| 196 Valve de ralenti | 464 Relais antiparasitage radio |
| 198 Interrupteur de papillon | 886 Shunt |

- | |
|--|
| A Bloc de connexion pied d'avent droit |
| B Bloc de connexion pied d'avent gauche |
| C Bloc de connexion passage de roue droite |
| D Bloc de connexion passage de roue gauche |
| E Bloc de connexion pied d'avent gauche |
| F Bloc de connexion passage de roue gauche |
| G Bloc de connexion passage de roue droite |
| H Masse tubulure d'admission |
| J Masse coffre à bagages |
| K Bloc de connexion tablier |
| L Bloc de connexion centrale électrique |
| M Masse pied d'avent droit |
| N Masse aile avant droite |
| O Bloc de connexion coffre à bagages |
| P Masse moteur |
| S Bloc de connexion tablier |
| T Bloc de connexion passage de roue gauche |
| ○ Point de soudage |

