

LH-Jetronic 2.2 (B 280 F)

- | | | | | | |
|---------|---|---------|--------------------------------------|---|--|
| 1 | Batterie | 210 | Prépompe | A | Bloc de connexion pied d'avent droit |
| 2 | Contact-démarrage | 211 | Pompe à carburant | B | Bloc de connexion pied d'avent gauche |
| 11/1-26 | Fusibles | 217 | Unité de commande LH-Jetronic | C | Bloc de connexion passage de roue droite |
| 29 | Bloc de connexion positif | 219 | Point de contrôle sonde Lambda | D | Bloc de connexion passage de roue droite |
| 31 | Barrette de liaison à la masse dans centrale électrique | 220 | Point de contrôle système LDR | E | Bloc de connexion pied d'avent gauche |
| | | 260 | Unité de commande système d'allumage | F | Bloc de connexion passage de roue gauche |
| 84 | Sonde de température d'eau | 284 | Débitmètre massique d'air | G | Bloc de connexion passage de roue droite |
| 135 | Relais injection de carburant | 361-366 | Injecteurs | H | Masse tubulure d'admission |
| 187 | Sonde Lambda | 464 | Relais antiparasitage radio | J | Masse coffre à bagages |
| 196 | Valve de ralenti | 886 | Shunt | K | Bloc de connexion tablier |
| 198 | Interrupteur de papillon | | | L | Bloc de connexion centrale électrique |

