

# Systeme d'allumage EZ 116K (B 230 FT)

- 1 Batterie
- 2 Contact-démarrage
- 4 Bobine d'allumage
- 5 Allumeur
- 6 Bougies
- 11 Boîtier à fusibles
- 12 Connexion tableau de bord
- 29 Bloc de connexion positif
- 31 Barre de masse centrale électrique
- 84 Sonde de température
- 198 Interrupteur de papillon
- 218 Capteur de cliquetis
- 259 Unité de commande système haute puissance
- 260 Unité de commande système d'allumage
- 276 Convertisseur EGR (Seulement USA Californie)
- 280 Sonde de température EGR
- 413 Emetteur d'impulsions
- 419 Etage final
- 420 Point de contrôle interrupteur de papillon
- 472 Unité de commande système d'alimentation
- 482 Prise de contrôle diagnostic

- A Bloc de connexion pied d'avant droit
- B Bloc de connexion pied d'avant gauche
- C Bloc de connexion passage de roue gauche
- D Masse tubulure d'admission
- E Bloc de connexion tablier
- F Bloc de connexion passage de roue gauche
- G Bloc de connexion passage de roue droite
- H Bloc de connexion passage de roue gauche  
2 bornes étanches à l'humidité
- Point de soudage

