

Sièges à réglage électrique

- 1 Batterie
- 2 Contact-démarrage
- 11/1-26 Fusibles
- 29 Bloc de connexion positif
- 72 Contact sur porte conducteur
- 244 Bloc de commande siège conducteur
- 245 Moteur réglage en longueur
- 246 Moteur réglage en hauteur avant
- 247 Moteur réglage en hauteur arrière
- 248 Moteur réglage dossier
- 249 Interrupteur dossier
- 250 Unité de commande
- 261 Rhéostat
- 262 Interrupteur dossier
- 1244 Bloc de commande siège passager

- A Boc de connexion centrale électrique
- B Bloc de connexion siège
- C Bloc de connexion sous siège
- D Bloc de connexion sous siège
- E Bloc de connexion sous siège
- F Bloc de connexion pied d'avant gauche
- G Bloc de connexion pied d'avant gauche
- H Masse console de frein à main

