

# Sièges à réglage électrique

- |                                       |                                      |  |
|---------------------------------------|--------------------------------------|--|
| 1 Batterie                            | 248 Moteur réglage dossier           | A Boc de connexion centrale électrique   |
| 2 Contact-démarrage                   | 249 Interrupteur dossier             | B Bloc de connexion siège                |
| 11/1-26 Fusibles                      | 250 Unité de commande                | C Bloc de connexion sous siège           |
| 29 Bloc de connexion positif          | 261 Rhéostat                         | D Bloc de connexion sous siège           |
| 72 Contact sur porte conducteur       | 262 Interrupteur dossier             | E Bloc de connexion sous siège           |
| 241 Relais de blocage                 | 1244 Bloc de commande siège passager | F Bloc de connexion pied d'auvent gauche |
| 242 Arrêt d'urgence                   |                                      | G Bloc de connexion pied d'auvent gauche |
| 243 Relais                            |                                      | H Masse console de frein à main          |
| 244 Bloc de commande siège conducteur |                                      | ○ Point de soudage                       |
| 245 Moteur réglage en longueur        |                                      |  |
| 246 Moteur réglage en hauteur avant   |                                      |  |
| 247 Moteur réglage en hauteur arrière |                                      |  |

