Tendeur de ceinture

1 Batterie
2 Contact–démarrage
11 Centrale électrique
29 Bloc de connexion positif
512 Capteur de collision
513 Module d'allumage ceinture conducteur
514 Module d'allumage ceinture passager
515 Bloc de contrôle

A Bloc de connexion centrale électrique
B Masse console de frein à main
○ Point de soudage