


Marche à vitesse de croisière, schéma fonctionnel

RESUME ◀ ON ▶ OFF
○ OSET
SPEED




Maintien sur vitesse réglée

Commutateur en position ON

Pédale de frein enfoncée, ce qui coupe la liaison à la masse de l'unité de commande. (Normalement, l'unité de commande est reliée à la masse via les feux de stop. Lorsque la pédale de frein et/ou d'embrayage est enfoncée, cette liaison à la masse est coupée, ce qui met hors fonction l'unité de commande. Si les deux ampoules de feux de stop sont grillées en même temps, même la liaison à la masse de l'unité de commande sera coupée).

RESUME ◀ ON ▶ OFF
○ OSET
SPEED



Retour sur la vitesse réglée

Commutateur en position Resume

La vitesse de marche de la voiture revient sur la valeur réglée.