Phares de recul, boîte manuelle, 260



A Boîtier à fusibles
B Interrupteur de contact
C Contacteur de phares de recul
D Phares de recul
E Bloc de connexion

Fusible N° 12
Relais de lève-vitres (électriques)
Siège de conducteur chauffant
Installation d'air conditionné

Levier de vitesse en position de marche arrière, contact mis