Essuie-vitre et lave-vitre AR, 245/265

(sans relais à intermittence)

A Commande d'essuie-vitre et de lave-vitre AR
B Interrupteur de contact
C Boîtier à fusibles
D Bloc de connexion
E Moteur de lave-vitre
F Moteur d'essuie-vitre

Fusible N° 1

Essuie-projecteurs et lave-projecteurs
Allume-cigarettes



Essuie-vitre coupé
(circuit au moment de l'arrêt de l'essuie-vitre)



Moteur de lave-vitre en marche



Essuie-vitre vers arrêt



Moteur d'essuie-vitre en marche



129806