Marche à vitesse de croisière, schéma fonctionnel



Réglage de vitesse

Commutateur en position "ON"
Touche "Set Speed" enfoncée



Maintien sur la vitesse réglée

Commutateur en position "ON"
(Vitesse dépassant 49 km/h, avec pédale de frein et/ou d'embrayage non enfoncée).