Connexions radio et antenne motorisée

1 Batterie
2 Contact–démarrage
8 Connexion 8 bornes à la planche de bord
11/1–35 Fusibles
29 Bloc de connexion positif
143 Haut–parleur droit AV
144 Haut–parleur gauche AV
145 Haut–parleur gauche AR
146 Haut–parleur droit AR
147 Antenne
148 Antenne motorisée
149 Radio
490 Interrupteur, antenne motorisée
901 Amplificateur AV
902 Amplificateur AR
903 Egalisateur

A Bloc de connexion 9 bornes
B Masse près pied d'auvent droit
C Bloc de connexion 9 bornes
D Bloc de connexion 9 bornes
E Bloc de connexion 9 bornes
F Bloc de connexion 9 bornes
G Bloc de connexion 4 bornes
H Bloc de connexion près pied d'auvent gauche
J Bloc de connexion
K Bloc de connexion