Connexions radio et antenne motorisée

1 Batterie
2 Contact–démarrage
8 Bloc de connexion à 8 bornes dans tableau de bord
11/1–26 Fusibles
29 Bloc de connexion positif
143 Haut–parleur avant droit
144 Haut–parleur avant gauche
145 Haut–parleur arrière gauche
146 Haut–parleur arrière droit
147 Antenne
148 Antenne motorisée
149 Radio
490 Interrupteur antenne motorisée
901 Amplificateur avant
902 Amplificateur arrière
903 Egaliseur

A Bloc de connexion à 9 bornes
B Masse pied d'auvent droit
C Bloc de connexion à 9 bornes
D Bloc de connexion à 9 bornes
E Bloc de connexion à 9 bornes
F Bloc de connexion à 9 bornes
G Bloc de connexion à 4 bornes
H Bloc de connexion pied d'auvent gauche

J Bloc de connexion
K Bloc de connexion
L Bloc de connexion
M Masse jupe arrière
○ Point de soudage